

Termómetro / Higrómetro / Reloj de Torre para Interiores.

Su Termómetro / Higrómetro / Reloj de Torre para Interiores RadioShack combina un reloj, un termómetro Fahrenheit, y un higrómetro en un gabinete de acrílico de modelo clásico. La torre mide la temperatura y la humedad relativa del cuarto. Es de gran ayuda para mantener las condiciones ambientales ideales en su casa u oficina.

Nota: Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. No es un instrumento de precisión y las medidas actuales pueden variar.

COLOCANDO LA BATERIA.

El reloj requiere de una batería tamaño N (no incluida) para funcionar. Recomendamos las baterías de RadioShack.

Precaución: Utilice solo baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.

Instale las baterías en el compartimiento de acuerdo a como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) que se encuentran en el interior del compartimiento, que se encuentra en la parte trasera del reloj.

Cambie la batería cuando el reloj comience a retrasarse.

Nota: Si no vas a utilizar el reloj por un mes o más, retire las baterías. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden destruir las partes electrónicas.

ELIGIENDO UN LUGAR.

Importante: la torre es solo para uso en interiores. Manténgala alejada de la luz solar directa, fuentes de calor (tales como hornos, hogares de chimenea, o vaporizadores), o lugares donde la temperatura alcance los 120° F (48.89° Celsius), o más.

Coloque la torre sobre una superficie plana, vertical u horizontal. Puede utilizar cualquier control

AJUSTANDO LA HORA.

Gire la perilla que se encuentra en la parte trasera del reloj en el sentido o contra el sentido de las manecillas del reloj para ajustar la hora correcta. El termómetro y el higrómetro están calibrados desde fábrica. No necesita ajustarlos usted.



Advertencia: Deshágase de las baterías viejas de manera apropiada e inmediata. No las entierre ni queme.

CUIDADOS.

Para disfrutar su Termómetro/Higrómetro/Reloj de Torre para Interiores RadioShack por mucho tiempo:

- Mantenga la torre seca, si llegara a mojarse, séquela de inmediato.
- Maneje la torre con cuidado. No la deje caer.
- Mantenga la torre alejada del polvo y la suciedad.
- Límpiela con un trapo húmedo de vez en cuando para mantenerlo como nuevo.

Las modificaciones o la manipulación de los componentes internos de la Torre pueden provocar que se descomponga e invalidan su garantía. Si su torre no funciona como es debido, llévela a una tienda RadioShack local para recibir ayuda.

ESPECIFICACIONES.

Fuente de poder del Reloj..... Una Batería
Tamaño N (no incluida)

Exactitud.....±0.67 segundos/día

Duración de la Batería..... 8 meses aprox.

Temperatura:

Intervalo.....de 50° a 104° F (10° a 40° C)

Exactitud..... ±4°F (2°C)

Resolución..... 2°F (1°C)

Higrómetro:

Intervalo..... 30% al 60%

Exactitud para 68°-77°F (20°-25°C):

En el Intervalo de 40%-65%..... ±7%

Fuera del Intervalo de 40%-65%.....±12% o más

Dimensiones..... 2^{7/8} x 9^{1/16} x 2^{7/8} pulgadas
(73 x 230 x 73 mm)

Peso6.88 onzas (195 g)

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO AQUÍ, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SU DURACIÓN ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA AQUÍ. CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUÍ RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las partes y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original. Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectúe en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes. Calle Taylor No. 200, 6° Piso, Fort Worth , TX 76102

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

04/99